

BOXSKÖTSEL

RENGÖRING AV GLASSBOX

Hos GB Glace ställer vi höga krav på rengöring och hygien – och det vet vi att du som försäljare av GB Glace också gör. Därför rekommenderar vi att du rengör glassboxen minst en gång i månaden.

DET GÖR DU SÅ HÄR:

1. Ta ut all glass ur boxen.
2. Starta avfrostningen (om din kulglassbox har en sådan funktion) och vänta fem minuter – påskynda eventuellt processen genom att ta bort serveringsluckan och öppna dörren till förvaringsutrymme.
3. Dra ut kontakten.
4. Rengör noggrant i varuutrymme, förvaringsutrymme och droppränna.
5. Dammsug kondensorn.
6. Rengör hela boxen.
7. Låt boxen stå med öppna luckor över natten.
8. Starta boxen igen och stoppa avfrostningen.
9. Ställ temperaturen på ca -18°C .

FÖRVARING AV GLASS

Bäst före-datumet som står på tråget gäller öppnad förpackning vid rekommenderad förvaring, -18°C eller kallare. För öppnad förpackning är det hanteringen av produkten och framförallt temperaturen den förvaras i som avgör dess hållbarhet.

Tas glassen om hand enligt våra rekommendationer så är hållbarheten ca 1 månad men normalt är rotationen snabbare än så dvs tråget har sålts slut innan dess.

DRIFTSTÖRNINGAR

Om glassboxen stängs av eller går ojämnt, ska du kontrollera följande:

1. Kontrollera om säkringarna gått.
2. Kontrollera att rumstemperaturen inte är högst 25°C .
3. Kontrollera att det finns 10 cm luft hela vägen runtom.
4. Kontrollera att termostaten är korrekt inställd på ca -18°C .

Om du inte omedelbart kan hitta felet ska du kontakta din lokala GB Glace-leverantör.

RENGÖRING AV MJUKGLASSMASKIN

Din mjukglassmaskin ska alltid vara rengjord. Hur ofta den behöver rengöras och hur du går tillväga för att rengöra den beror på vilken modell just du har. Här nedan hittar du kontaktuppgifter till olika maskinleverantörer. Kontakta leverantören av din mjukglassmaskin för att få en rengöringsrutin som passar för just din maskin.

MULTERAL AB

Vattenkraftsvägen 8
135 70 Stockholm
Telefon vxl: 010 - 761 04 00
Telefax: 08 - 556 574 01
E-post: multeral@multeral.se
Hemsida: www.multeral.se

PRIMULATOR AB

Truckvägen 14
194 52 Upplands Väsby
Telefon vxl: 08 - 590 060 00
Telefax: 08 - 590 060 06
E-post: info@primulator.se
Hemsida: www.primulator.se

ACTOR KÖK & BUTIK AB

Vändkretsen 55
802 75 Gävle
Telefon: 026 - 14 77 70
Telefax: 026 - 14 77 71
Hemsida: www.actorab.se



PLACERING AV BOXEN



Ställ inte boxen i direkt solljus eller för nära någon annan värmekälla då detta påverkar kylan i boxen negativt



Placera inte boxen i direkt luftström bredvid en dragig dörr, ett fönster eller under en luftkonditionering. Detta kan leda till kondens på boxens lock och därmed sämre kvalitet på produkterna om inte locket alltid är riktigt stängt



Lämna minst 20 cm utrymme runt boxen för att säkerställa att luftströmmen kan cirkulera fritt runt boxen så att det inte blir för varmt.



Säkerställ att boxen står plant så att kylan cirkulerar rätt



Lämna locket fritt från lösa föremål, annars är det lätt hänt att föremål trillar i boxen. Andra föremål än glass bör aldrig finnas i boxen då detta kan skada produkterna eller störa kylans genomströmning.

LÖPANDE UNDERHÅLL



För att undvika att det bildas stora mängder is på boxens väggar bör man avfrosta boxen två gånger om året, alt. vid behov. Ta ur glassen och dra ur sladden ur vägguttaget. Låt boxen stå under natten. Vassa föremål får inte användas för att avlägsna is.



Tvätta bara med tvål och vatten. Använd ej starka lösningsmedel. För snabb avfrostning använd ljummet vatten för att skynda på tining av isen.



Rengör regelbundet galler och kompressor med dammsugare eller borste (minst en gång per månad). Då kommer boxen att ha lättare att hålla jämn kyla, livslängden blir längre och glassens kvalitet bättre.



Använd alltid en jordad kontakt vid installation av boxen, annars riskerar du att boxen blir strömförande vid eventuella elfel.



Använd varken förlängningsladd eller grenkontakt för att undvika kortslutning.

PROBLEM OCH LÖSNINGAR



Box fungerar ej

Kontrollera att kontakten sitter i och att sladden inte är klämd etc.



Boxen låter för mycket

Kontrollera att inget stör ventilationen. Ett vanligt fel är att papper fastnar i fläkten. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna.



Glassen är för mjuk

Kontrollera placeringen av boxen så att den inte står i solsken. Kontrollera ventilationen. Kontrollera hur högt produkterna ligger i boxen. Kontrollera termostatinställningen. Enligt lag skall temperaturen i boxen vara på -18 till -25 grader.

ELINSTALLATION



Använd alltid en jordad kontakt vid installation av boxen, annars riskerar du att boxen blir strömförande vid eventuella elfel.



Använd varken förlängningsladd eller grenkontakt för att undvika kortslutning.

RESPEKT FÖR TEMPERATUREN

- Se till att locket är ordentligt stängt efter varje gång någon tagit glass, så inte kylan försvinner ur boxen och försämrar produkterna.
- Enligt lag skall temperaturen i boxen vara på -18 till -25 grader.
- Lägg inte produkter högre än den röda säkerhetsmarginalen då det inte finns samma kyla ovanför markeringen. Detta gör att produkterna tinar och blir mjuka.

OM INGET AV OVANSTÅENDE FUNGERAR

Kontakta din lokala GB-grossist.

Kontaktuppgifterna hittar du på sista sidan.